## Resolución Práctica 2.6: Receptor Multicast

## Fichero "multicast\_recep.py":

```
#!/usr/bin/env python3
import socket
DIR = "224.0.0.11"
PORT = 50006
GRUPO = "Fulano y Mengano".encode()
s = socket.socket( socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM )
s.bind( ('', PORT) )
mreq = socket.inet_aton( DIR ) + socket.inet_aton( "0.0.0.0" )
s.setsockopt( socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, mreq )
buf, dir_emisor = s.recvfrom( 1024 )
if( len( buf ) != 10 ):
      print( "¡Error! Se esperaban recibir 10 bytes y se han recibido
{}.".format( len( buf ) )
else:
      print( "Código {} recibido. Reenviando al
servidor...".format( buf.decode() ) )
      s.sendto( buf + GRUPO, dir_emisor )
      buf = s.recv(1024)
      if( buf == b^{\circ}OK^{\circ} ):
            print( "El proceso ha finalizado correctamente." )
      elif( buf == b"ER" ):
            print( "Algo ha ido mal." )
      else:
            print( "Respuesta desconocida: {}.".format( buf.decode() ) )
s.setsockopt( socket.IPPROTO_IP, socket.IP_DROP_MEMBERSHIP, mreq )
s.close()
```